

Tisztítási útmutató a Womanizer csiklóizgató készülékekhez

A tisztítás pontos lépései:

1. Távolítsa el a szilikon szívóharangot a készülékről.
2. Készítsen elő egy pohár, forró vizet, majd a készüléket kapcsolja a legmagasabb fokozatra és helyezze a szívó fejjel lefelé a pohárba 1 percig, hogy a fehér részt a víz ellepje.
3. Vegye ki a készüléket a vízből, kapcsolja ki és a fehér részre spricceljen néhány fújásnyit (1-2) a Speciális tisztítóból (cikkszám: 06302500000 - külön rendelhető). Hagyja hatni 1-2 percig, majd ismételje a 2. lépést.



4. Ezt követően a készüléket hagyja bekapcsolva és a mosdó felett lefelé fordítva tartsa, amíg a felesleges víz eltávozik. Ekkor már az eredeti hang hallható, nem pedig a vizes szörcsögés.



5. Kapcsolja ki a készüléket és hagyja megszáradni.
6. A korábban eltávolított szilikon szívóharangot is le kell mosni forró vízzel, lekezelni a speciális tisztító folyadékkal, amit kb. 1 perc után le lehet öblíteni, majd hagyni, hogy megszáradjon.
7. Végző lépésként nincs más hátra, mint visszahelyezni a szívóharangot és ismét használható.